

VARNING

- o Finns det små barn närheten vid användandet överväg att använda picnic-korken. Detta ifall termosens välter och då kan kaffe rinna ut.
- o Använd aldrig flaskkrensare eller redskap för att rengöra insidan av termosens.
- o Glasinsatsen har tunna väggar och kan lätt gå sönder med en explosion som följd.
- o Termosen bör förvärmas innan påfyllning av kokande vatten för att förhindra för stora temperaturskillnader då glaset kan explodera.
- o Rengöra termosens genom att skölja med ljummet vatten efter användandet.