


## Monteringsanvisning


# Nicke





# Du behöver



ca 45 minuter



2 personer




Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar




Har du frågor om monteringen av dina möbler?

Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00

# Ingående delar




	QTY	mm
A	1	21. 5×797×71
B	1	21. 5×797×71
C	1	1378×359×60
D	1	1378×359×60
E	1	61.5×803×353
F	1	393×1222×22.5
G	1	386×1222×22.5
H	3	304×784×6
I	1	305×786×30. 5
J	1	1202.5×382×29
K	1	1202.5×382×29
L	2	300×30×15



Nr	QTY	mm
1	22	Φ5×12
2	8	Φ6×10
3	3	Φ5×8
4	3	
5	2	Φ4×25
6	2	D17-D10/L=20
7	4	Φ7×74
8	2	Φ4×12
9	2	130×10×1
10	4	Φ20×3
11	2	Φ9×1
12	1	56×21×4

# följ instruktionerna steg för steg

# 1




C  
→

**A.**

# B

**D**  
**←**



x1



x2



×10



x12



nr10





nr2

nr12

2

# E




nr2



x2




×12




# 3



x1



# 4





x1




x3




x4




5



6



# 7





x5



x6



# 8





nr7


x7



9




nr8/nr9/nr11





# 10

## Maxvikt



V.202006

# INRED SNYGGT OCH TRYGGT!

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem, särskilt när man har barn. Varje år sker många olyckor orsakade av välthande möbler – olyckor som enkelt hade kunnat undvikas. Här är några sätt att säkra din nya möbel från att tippa:



En form av tippskydd; band som skruvas fast i väggen

## Förankra

alltid möbelen i väggen. Använd tippskyddet som följer med möbelen (alla möbler som är mer än 75 cm höga bör levereras med tippskydd). Se monteringsanvisningen och utgå från den typ av vägg du har.

## Förhindra


att ett barn klättrar på möbelen, eller på annat sätt hänger på den.

## Förvara


tunga föremål så långt ner som möjligt, aldrig i möbelns övre delar. Tänk på att alla möbler inte är gjorda för att bära upp t ex tunga teveapparater – för dessa finns speciella mediamöbler.

# VILKEN SKRUV SKA ANVÄNDAS?


1. **Gipsvägg med träreglar:** Fäst skruven direkt i regeln.
2. **Gipsvägg utan träreglar:** Använd plugg med skruv.
3. **Massiv betongvägg:** Använd plugg med skruv.
4. **lhålrig betongvägg:** Använd vikplugg/expander.




Träskruv



Plugg med skruv



Plugg med skruv



Vikplugg/expander med skruv



En form av tippskydd; vinkeljärn

Är du osäker på vilka skruvar du ska använda, kontakta alltid en bygghandel eller järnaffär.

