

Monteringsanvisning

Lampa Slokhatt

Max 40w, 220–240 volt, 50/60Hz

Avsedd för ljuskälla med E27 sockel

Viktig information!

Läs denna information noga innan lampan monteras och används.

- Kontrollera så att kabel och kopplingsanordning är helt oskadade. Skulle skada upptäckas ska lampan inte monteras/ användas och istället lämnas tillbaka till inköpsstället/ återvinning.
- Kontrollera att lampan kopplas in till avsedd strömstyrka.
- Säkerställ att lampan är helt torr innan montering sker.
- Montera inte isär lampans olika delar, detta kan leda till elchock.
- Lämna inte barn utan uppsikt tillsammans med lampan.
- Ljuskällan kan bli varm så var noga med att lampan varit avstängd en tid innan byte av ljuskälla sker.
- Rör aldrig lampan med fuktiga händer då det finns risk för elchock.
- Säkerställ att lampan inte hänger för nära andra föremål som kan påverka lampans stabilitet och upphängning.
- Spara alltid kvitto för framtida referens.

