


Du behöver







Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar

Har du frågor om monteringen av dina möbler? Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00


Monteringsanvisning **SIERRA**

schäslong + 3-s + divan assembly+ RD





Ingående delar



Montering Följ instruktionerna steg för steg

G OE V \bigcirc В ۳ ۵ В Α ä Α Α С A A leg EF GC D

