


Monteringsanvisning

Ställbara sängar



Du behöver



ca 30 minuter



2 personer



Har du frågor om monteringen av dina möbler?


Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00

Ingående delar

A




B



Nr	QTY
A	4
B	4

Montering

Följ instruktionerna steg för steg




Montering

Följ instruktionerna steg för steg

2.

Efter montering av benen, vänd sängen genom att lyfta den.



Montering


Följ instruktionerna steg för steg

3.

Synkronisering av fjärrkontroll och motor

Börja med att synkronisera fjärrkontrollen och motorn.

1. Dra ut sängens strömkabel och låt motorn vara strömlös i minst 10 minuter.
2. Anslut strömmen och motorn lägger sig automatiskt i synkroniseringsläge (i 3 minuter) då lampan under sängen börjar blinka.
3. Tryck på "Rygg upp" och "Rygg ner" knapparna samtidigt i 3 sekunder.
4. Lampan under sängen lyser med en längre ljussignal vilket visar att fjärrkontrollen är ansluten.



Montering


Följ instruktionerna steg för steg

4. Mekanisk nödsänkning av säng

Mekanisk nödsänkning av sängen ska endast användas om sängen hamnar i strömlöst läge och behöver sänkas till horisontellt läge.

OBS! Denna funktion får endast användas för att SÄNKA rygg- och/eller bendelen.

1. Dra ut kontakten så sängen är strömlös.
2. Ta loss sexkantsnyckeln från sidan av motorn med hjälp av en spårskuvmejsel eller liknande.
3. Under motorn finns två hål, ett för ryggdelen och ett för bendelen. Placera nyckeln i hålen, en sida i taget, och veva i riktning som pilen visar.



Montering

Följ instruktionerna steg för steg

