

Produktinformation/Skötselråd

UTEMÖBLER

Konstrotting

För att skydda möbelen och förlänga dess livslängd rekommenderar vi att täcka den med ett möbelskydd (se separat information). Alla produkter av konstrotting bör regelbundet rengöras med en mild tvållösning som noggrant sköljs bort med rikligt med vatten. Vintertid förvaras möbelen i ett torrt, svalt utrymme. Var noga med att möbelen är torr innan den ställs undan.

- Konstrotting, som är ett plastmaterial, är generellt tåligt, men plast mattas med tiden och blir skörare vid kall väderlek.
- Rengörs med en mild tvållösning om den är lättare smutsad. Vid kraftigare smutsangrepp är ett mildare rengöringsmedel att föredra.
- Högtryckstvätt skall inte användas vid rengöring av möbelen då den kan ta skada av det höga tryck som ytan utsätts för.
- Undvik om möjligt att placera möbler av konstrotting i direkt solljus under längre perioder, då detta förkortar möbelns livslängd.

Lackerade aluminium- och stålmaterial

Pulverlackerade aluminiumramar används för lättare och rostfria möbler.

- Utemöbler med pulverlackerade ramar bör rengöras regelbundet med mild tvållösning och därefter sköljas noggrant med rikligt med vatten. Detta är särskilt viktigt vid havsnära placering, då salt transporteras i luft och kan leda till korrosion som kan orsaka bubblor i lacken eller flagning.
- Högtryckstvätt rekommenderas inte vid rengöring av möbelen då den kan ta skada av det höga tryck som ytan utsätts för.
- Vintertid förvaras möbelen i ett torrt och svalt utrymme. Var noga med att möbelen är torr innan den ställs undan.
- Om man får en skada på ytbehandlingen är det viktigt att laga skadan omgående för att undvika rost och korrosion. Kontakta färgfackhandeln för att få rätt nyans och produkt för ändamålet.

Textilväv

- Utemöbler med textilväv bör rengöras regelbundet med mild tvållösning och därefter sköljas noggrant med rikligt med vatten. Detta är särskilt viktigt vid havsnära placering.
- Högtryckstvätt rekommenderas inte vid rengöring av möbelen då den kan ta skada av det höga tryck som ytan utsätts för.
- Vintertid förvaras möbelen i ett torrt, svalt utrymme. Var noga med att möbelen är torr innan den ställs undan.

Konstträ

Konstträ, som är ett träliknande plast- och kompositmaterial, är tåligt och kräver minimalt med underhåll. Eftersom det dock är känsligt för höga temperaturer och vätskesamlingar som stänger inne fukt/vätska bör man tänka på nedan försiktighetsåtgärder.

- Utsätt inte ytan för temperaturer över 60°C.
- Placera möbelen på tryggt avstånd från grillar och andra värmekällor.
- Använd underlägg till varma och heta kärl samt till koppar och glas för att undvika fläckar.
- Torka direkt upp utspilld vätska, mat och dylikt då dessa kan ge fläckar om de lämnas kvar.
- Lämna ej kvar glasföremål eftersom en så kallad förstoringseffekt kan uppstå och pga höga temperaturer ge fläckar och skador på ytan.
- Föremål som kan stänga inne fukt skall inte lämnas på skivan, som tex krukor eller vaser, då långvarig instängd fukt kan lämna fläckar.
- Vi rekommenderar att använda, duk, bordstabletter och glasunderlägg och att ej lämna kvar föremål på skivan efter användning. För att skydda er möbel och öka livslängden rekommenderas att använda möbelskydd. (se separat instruktion)
- Rengöring sker med ljummet vatten och mild tvållösning eller några droppar diskmedel. För grundligare rengöring kan man även använda en mjuk borste, men EJ svampar med slipande effekt. Använd aldrig rengöringsmedel som är frätande eller har slipande effekt.
- Högtryckstvätt skall ej användas för rengöring, då det höga trycket kan skada möbelen och bidra till kortare livslängd.
- Vintertid förvaras möbelen i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var nogga med att möbelen är torr innan den ställs undan.

Teak – FSC teak

Alla trä möbler kräver skötsel för att de skall hålla och sköter man dem väl förlänger man dess livslängd. Teak innehåller naturligt mycket olja och behöver därför egentligen inte behandlas för att inte spricka. Däremot bleknar den relativt snabbt från en varmt gyllenbrun nyans till en vacker silvergrå färg om möbelen inte behandlas. Små ytsprickor är helt naturligt och påverkar inte möbels kvaliteten eller hållbarhet.

För naturlig silvergrå färg

Om man önskar låta träet åldras naturligt och få en naturlig silvergrå färg, behövs ingen behandling alls. Träets porer är då öppna och får lättare fläckar, men de flesta fläckar går att ta bort genom att slipa med ett fint sandpapper. Slipa alltid i träets riktning!

- Det är viktigt att rengöra möbelen regelbundet för att undvika att svartmögel, smuts och luftföroreningar får fäste. Detta görs med vatten, grönsåpa och en borste. Blöt ned möbelen ordentligt och låt stå en stund med såpvattnet, borsta sedan och skölj noggrant med rikligt med vatten. Krävs kraftigare rengöring finns det även speciella produkter för teakrengöring. Eventuell träresning kan slipas bort med ett fint sandpapper.

För oljad gyllenbrun färg

Önskar man istället bevara träets naturliga färg och struktur, ska man olja in möbelen omgående och innan möbelen tas i bruk, med en träolja av god kvalitet. Möbelen blir då även lite mer motståndskraftigt mot fläckar.

- Var noga med att välja en olja avsedd för teakträ och lämplig för respektive förhållande, inomhus eller utomhus. Följ noga fabrikantens anvisning som följer med oljeförpackningen. Ytorna måste vara fria från damm och rengjorda innan inoljning. VIKTIGT! Träet måste vara absolut torrt innan olja appliceras, annars finns det risk att mögel uppstår. Behandlingen upprepas vid behov, gärna 2-4 gånger per säsong beroende på utsatthet för väderpåverkan, om det står inomhus, under tak eller helt utomhus.

Ytterligare info och rekommendationer

- Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra teakmöbelen, då det skadar ytan och kan orsaka att flisor lossnar från träet.
- Svartmögel visar sig i form av små svarta prickar och uppkommer oavsett om möbelen är inoljad eller ej. Detta beror på luftföroreningar som följer med regn. Hur snabbt och hur mycket, är väldigt lokalt. För att minimera svartmögel är det därför väldigt viktigt att hålla möbelen ren, enligt ovan instruktion.
- Bordet ska ej täckas över med vattentätt skydd under längre tid p.g.a. risk för kondens som i sin tur kan ge mögel.
- Föremål som ej har en luftspalt till bordet, kan medföra att vatten blir instängt och fukt bli kvar under, vilket i sig kan skapa bestående fläckar.

Ytterligare info och rekommendationer, fortsättning

Vintertid bör teakmöbler förvaras i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Inte heller under vinterförvaring skall bordet täckas över med skydd som ej andas då kondens kan bildas och mögel uppstå.

OBS! Tänk på att träolja innehåller linolja som är självantändande. Blöt trasorna och lägg dem i en plastpåse och förslut väl eller lägg dem i en glasburk med lock. Lämna in tillsammans med de tomma färgburkarna på närmaste återvinningsstation.

Dynor

- Ha alltid dynor i torr miljö med ordentlig ventilation. Ta in dynorna vid regn.
- Om dynorna blir våta, se till att de är helt torra innan du förvarar dem.
- Ta in dynorna då de ej används, då ökar livslängden och risken för solblekning blir mindre.
- För rengöring, se tvättrådsetiketten på respektive dyna.
- Förvara dynorna inomhus vintertid.

Parasoller och solskydd

- Alla textilier bleks av solen och det kan ta olika lång tid beroende på hur solrik sommaren är, hur solskyddet är placerat osv. För att minska blekningen kan man med fördel använda

ett parasolldkydd när man ej har parasollet uppfällt, annars riskerar det att bli "randigt". Parasolldkyddet förlänger även dukens livslängd.

- I fackhandeln finns UV-spray som kan användas för att spraya duken och reducera effekten av solens blekning.
- Fäll ihop parasollet så snart det inte används.
- Använd en parasollfot vars tyngd är avsedd för det parasoll ni har.
- Vid blåst skall parasollet fällas ihop för att undvika att det välter och blir skadat.
- Hängparasoller är mer känsliga för vind än traditionella parasoller med stolpen placerad i mitten.
- Var noga med att fälla upp och ihop parasollet enligt vevens upp- och ner riktning. Följ pilarna.
- När säsongen är över, tvätta av parasollet med vatten och mild tvållösning. Låt det torka väl innan det ställs undan.
- Under vintertid skall parasollet förvaras i ett torrt, svalt utrymme.
- Reklamationsrätt gäller ej för skador orsakade av vind eller av att parasollet välts.

Paviljonger

- När paviljongen inte används, stäng alla dragkedjor för att undvika att vatten ligger kvar i veck samt att lösa delar blåser sönder.
- Paviljongens duk är UV-behandlad, men för att ytterligare reducera effekten av solens blekning kan man använda professionell UV-spray som finns att köpa i fackhandeln. Följ instruktionen på förpackningen.
- Paviljonger måste förankras ordentligt i marken och bör monteras ned under vintersäsong. Vid mycket starka vindar rekommenderas att duken tas av för att minska vindfånget och undvika att stommen skadas. Vid extrema vindstyrkor kan det även vara nödvändigt att montera ned stommen.
- Förvara paviljongen i ett torrt, svalt utrymme.

Möbelskydd

Under sommarsäsongen kan du skydda dina trädgårdsmöbler mot väder och vind genom att använda möbelskyddet som är ett behandlat överdrag. Det har öglor och dragsko, vilket gör det enkelt att fästa i möblerna och hindrar det från att blåsa av. Överdraget bidrar till ökad livslängd på dina utemöbler och att de håller sig fina längre.

- Överdraget skyddar mot väta och smuts.
- Det är vattenavvisande men inte vattentätt. Vattensamlingar som blir liggande under en längre tid, kan leda till att vatten tränger igenom duken.
- Se till att lägga något upphöjande föremål på t.ex. bordsskivan/gruppen så att regnvatten lätt kan rinna av.
- Från nederkanten av möbelskyddet ner till marken/golvet måste det finnas en luftspalt på 5-10 cm, så att det skapas cirkulation.

- Möbelen måste vara torr innan man täcker över den, annars riskerar man att stänga inne fukten vilket kan skada möbelen.
- Överdraget inte är lämpligt för vinterförvaring utomhus.

Bordsskiva fibercement

Bordsskiva i fibercement är tillverkad med en ny teknologi. Stark betong av cement och små fibrer av trä gör bordet lämpligt för utomhusmiljö. Möbelen är ytbehandlad med polyuretanlack för utomhusbruk. För att du ska få glädje av bordet under många år bör du följa vissa råd:

- Undvik skarpa och tunga saker direkt mot bordsskivan.
- Placera ej bordet i direkt solsken under längre tid för att undvika solblekning efter några månader. Undvik att ställa t.ex. blomvaser eller krukor på bordet under längre tid, allt för att minska risken för färgskillnader på skivan.
- Placera ej kokkärn eller varma ting direkt på skivan. Använd underlägg och undvik att placera bordet i extremt höga temperaturer och starkt solsken.
- Använd i möjligaste mån underlägg eller duk när du placerar dricksglas, tallrikar, vasar, krukor m.m., detta för att undvika fläckar.
- Torka bort spill, matrester m.m. med ljummet vatten och mild tvållösning. Fläckar av vin, kaffe, färgad mat och olja kan lämna fläckar om det ej tas bort omedelbart. Undvik kemikalier eller starka lösningsmedel samt slipmedel.
- Om bordet ej används under längre tid så täck över det med ett överdrag.
- Flytta saker genom att lyfta, ej dra dessa över bordsskivan, för att undvika repor.
- Ytbehandlingen består av ett reptåligt 4-stegs program. Slipa ej på ytan då denna åtgärd förstör toppytan, vid restaurering ska detta utföras av en professionell hantverkare.
- Förvara bordet i förråd under vintern. Ställ ej tunga saker på bordet under förvaring.
- Garantin gäller för produktionsfel som fanns innan uppackning. Vid retur ska originalkartong användas.